

# 1 階席

## 客席数

( 通常時 )


客席数 1, 287席  
1階席 836席  
(うち車椅子席4席)  
2階席 451席

(オーケストラピット使用時)

客席数 1, 163席  
1階席 704席  
(うち車椅子席4席)  
2階席 451席

## コンセント凡例

- Ⓜ 壁マイクコンセント ( 2 回路 )
  - Ⓢ 壁スピーカコンセント ( 2 回路 )
  - Ⓛ 壁コンセント ( 平行 15A )
- 傍記の数字は口数



# 2 階席